

マイコン制御による簡単操作!
しかも、プログラム運転も可能。
ヒーター加熱送風循環式Fタイプ
も選べます。

乾熱恒温器

DON-MIV series DON-MIVF series

- LB** DON-800MIV/800MIVF
- LB** DON-1000MIV/1000MIVF
- LB** DON-1200MIV/1200MIVF

容量240~648Lまで2タイプ6機種をご用意。



DON-1200MIV

最大8パターンのプログラム運転が可能。 新たに、ヒーター加熱送風循環式 Fタイプも登場！

主な特長

- 電源を入れ運転モード・温度・時間をセットするだけの簡単操作です。
- 定置運転及び温度・時間の最大8ステップのプログラム運転が可能です。
- 過昇防止装置や温度設定値上限設定・漏電ブレーカー・ヒーター及びセンサー断線警報など搭載しています。
- 棚板の高さ調整が自由自在なので、収容物の大きを問わず庫内のスペースを有効活用。清掃も簡単です。
- 240～648ℓの3タイプ、6機種。使用目的に合わせて、容量が選べます。
- ヒーター加熱送風循環式のFタイプも選べます。

操作パネル各部名称




温度調節器
温度、時間、制御に関する設定ができます。

POWERスイッチ

独立過昇防止装置
万一温度調節器が故障し制御不能に至った場合でも、この装置の設定温度に達するとブザーで知らせヒーター回路の元開閉器を遮断。未然に危険を防止します。

LB [規格・仕様]

型 式	DON-800MIV	DON-800MIVF	DON-1000MIV	DON-1000MIVF	DON-1200MIV	DON-1200MIVF
外寸法 (W×D×Hmm)	1250×673×1565		1450×773×1665		1650×773×1687	
内寸法 (W×D×Hmm・容量)	800×500×600 (240ℓ)		1000×600×700 (420ℓ)		1200×600×900 (648ℓ)	
重量(約)	110kg	120kg	160kg	170kg	180kg	190kg
電源(熱源)	単相AC200V 2.4kW (12A)	単相AC200V 2.6kW (13A)	単相AC200V 2.8kW (14A)	単相AC200V 3.0kW (15A)	単相AC200V 3.6kW (18A)	単相AC200V 3.8kW (19A)
内装材質	ステンレス(SUS443J1)					
制御方式	3桁デジタル設定・指示PID制御					
使用温度範囲	100～260℃	50～260℃	100～260℃	50～260℃	100～260℃	50～260℃
温度分布精度	±5℃(at 200℃)無負荷時	±4℃(at 200℃)無負荷時	±5℃(at 200℃)無負荷時	±4℃(at 200℃)無負荷時	±5℃(at 200℃)無負荷時	±4℃(at 200℃)無負荷時
タイマー	0～99時間59分					
対流方式	自然対流式	送風循環方式	自然対流式	送風循環方式	自然対流式	送風循環方式
安全装置	自動過昇防止機能・独立過昇防止装置・ヒーター断線検出・温度設定上限設定・過電流・漏電ブレーカー・センサー異常検出機能・サーマルリレー(MIVFのみ)・ファン保護(MIVFのみ)					
棚板	2枚 棚受4本			3枚 棚受6本		
電源接続部形状	丸端子  3m					
価格(税別)	¥862,000	¥1,043,000	¥1,243,000	¥1,423,000	¥1,688,000	¥1,842,000

※DON-800MIVは、電源 AC100 V 24Aもオプション対応致します。

※電源コードは圧着丸端子付になります。プラグが付属されておりませんので、ご準備願います。

LB 理化学機器(LABO)

●表示価格は、全て税別価格になります。●価格、仕様、外観などは、製品改良などによりやむを得ず変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

代理店

ISO 13485 認証取得

株式会社 平山製作所



本 社 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5 TEL. 048-735-1241 FAX. 048-733-2384
 大 阪 支 店 〒530-0043 大阪市北区天満4-9-1 TEL. 06-4800-0025 FAX. 06-4800-0062
 仙台事務所 〒983-0833 仙台市宮城野区東仙台2-12-43-101 TEL. 022-296-3677 FAX. 022-296-3688
 福岡事務所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵4-5-7 (ヤギニ福岡ビル) TEL. 092-433-3031 FAX. 092-471-6870
 サービスセンター 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5 TEL. 048-735-1222 FAX. 048-733-2384
 ホームページアドレス <http://www.hirayama-hmc.co.jp/>

●サービス拠点 札幌、青森、大阪、広島

D19.03.50.HIR